

Kurzanleitung – JL3031

Anmeldung/Fitness-Sortierung

Maschinenstart → Selbsttest → → Startbildschirm „Fitness Sortierung 1“ →



→ Optional: Drücken Sie ein beliebige Taste von 0 bis 9 →



- Shift - Hauptmenü
- Reject - Rückweisungsliste
- „Unfit“-Liste

Fitness Sortierung 1		
B	Unfit	0
A	ATM	0
	Stück	0
	Wert	0 €
A-100 B-100 Plus EP SH-Aus		A

Sie können nun den Modus Fitness-Sortierung nutzen. In „Fitness 1“-Modi wird nach allen Bestimmungen der EZB sortiert. In einem Durchlauf werden die Banknoten in 3 verschiedene Kategorien sortiert. „Fit“-Noten in die unterste Tasche, „Unfit“-Noten in die mittlere Tasche und „Fälschungen“ in die oberste Tasche. Über die „Mode“-Taste gelangen Sie automatisch zur Menüauswahl. Hier können Sie auch „Fitness 2“ oder „Fitness 3“. Diese können mit unterschiedlichen Kriterien versehen werden (z.B. keine Eselsohrerkennung)

Stückelungs-Sortierung

Zugang: → →

Die Maschine sortiert die Noten gemäß der untersten Stückelung des Bündels. Die restlichen Stückelungen enden in Tasche 2. Alle abgewiesenen Noten enden in der Rückweisungsstasche.

Sort.n.Denom.		
B	Sorte Gemischt	0
A	Sorte	0
	Stück	0
	Wert	0 €
A-100 B-100 Plus EP SH-Aus		A

Wertzählung

Zugang: → →

Wertzählung wird verwendet, um den Gesamtwert verschiedener Stückelungen zu zählen. Die Maschine zählt Anzahl und Wert der verschiedenen Stückelungen und sortiert die Fälschungen heraus. Tasche 1 akzeptiert die echten Noten, Tasche 2 dient als Zusatz-Tasche, wenn Tasche 1 voll ist. Alle Fälschungen, überlappenden, verketteten oder schrägen Noten enden in der Rückweisungsstasche.

Wertzählung		M/A
Drucken		
Bezeichnung	Stück	Reject
SN	€ 500	0
	€ 200	0
	€ 100	0
	€ 50	0
	€ 20	0
Bericht	Stück	0
	Wert	0 €
Bündel	A-100 B-100 Plus EP SH-Aus	A

Stückzählung

Zugang: → →

Die Maschine zählt nur die Anzahl der Scheine/Tickets. Die Noten landen in Tasche 1, Tasche 2 dient als Zusatz-Tasche, wenn Tasche 1 voll ist. Alle überlappenden, verketteten oder schrägen Noten werden in die Rückweisungsstasche geschickt.

Stückzählung		
B		0
A		0
	Stück	0
	Wert	0 €
A-100 B-100 Plus EP SH-Aus		A

Vorder-/Rückseiten-Sortierung



Zugang: → →

Die Maschine sortiert die Noten gemäß ihren Seiten. Noten mit den Seiten A und C landen in Tasche 1, die mit den Seiten B und D landen in Tasche 2. Alle Fälschungen, überlappenden, verketteten, schrägen oder falsch identifizierten Noten werden in die Rückweisungsstasche geschickt.

Sort.n.Seite		
B	S a&d	0
A	S a&b	0
	Stück	0
	Wert	0 €
A-100 B-100 Plus EP SH-Aus		A

Kurzanleitung – JL3031

Ausrichtungs-Sortierung



Zugang:



8. Sort.n.Richtung



Sort.n.Richtung		
B	S b&d	0
A	S a&c	0
	Stück	0
	Wert	0€
A-100 B-100 Plus: 00-Aus A		

Die Noten mit den Seiten A und C landen in Tasche 1, die mit den Seiten B und C landen in Tasche 2. Alle Fälschungen, überlappenden, verketteten, schrägen oder falsch identifizierten Noten werden in die Rückweisungstasche geschickt.

Einzahlungs-Zählung

Zugang:



9. Mix Deposit



Kundennamen eingeben



→ Einlage 12.50 Einlage eingeben → Münze 2.50 Münzbetrag eingeben → Notenzählung → Saldo = 0,00 →

Die Maschinen überprüft die Richtigkeit des vom Kunden angegebenen Geldwerts ohne Fitnessüberprüfung. Falls die Banknoten erfolgreich erkannt werden, gelangen sie in das Tasche 1. Alle nicht erkannten, oder bei aktivierter Echtheitsprüfung, alle verdächtigen Scheine werden im Rückweisungsfach ausgegeben.

Mix verwerten			
Bezeichnung	Stück	Reject	Wert
€ 500	0	0	0
€ 200	0	0	0
€ 100	0	0	0
€ 50	0	0	0
€ 20	0	0	0
Einlage	12,50	Summe	10
Münze	2,50	Saldo	0,00

Einzahlungs-Zählung mit Fitness

Zugang:



0. Fitness Deposit



Kundennamen eingeben



→ Einlage 12.50 Einlage eingeben → Münze 2.50 Münzbetrag eingeben → Notenzählung → Saldo = 0,00 →

Die Maschinen überprüft die Richtigkeit des vom Kunden angegebenen Geldwerts mit Fitnessüberprüfung. Falls die Banknoten erfolgreich erkannt werden, gelangen sie in das Tasche 1. Alle nicht erkannten, oder bei aktivierter Echtheitsprüfung, alle verdächtigen Scheine werden im Rückweisungsfach ausgegeben.

Mix verwerten			
Bezeichnung	Stück	Reject	Wert
€ 500	0	0	0
€ 200	0	0	0
€ 100	0	0	0
€ 50	0	0	0
€ 20	0	0	0
Einlage	12,50	Summe	10
Münze	2,50	Saldo	0,00

Statistik für alle Modi


Zugang:



Für alle Modi gültig → Drücken Sie eine beliebige Taste von 0 bis 9



→ Wechseln Sie durch Taste „9“ zwischen Gesamt-, Tages-, Stapel- und Aufgabenstatistik → Anzeige kleine Stückelungen



Fitness Sort. Bericht					
Bud.-Nr.:	000	Überzeit:	10:00		Nächste
Aufgabe-Nr.:	000	Datum:	12/12/14		Löschen
Stapel-Nr.:	000				
Bezeichnung	ATM	Fit.	Unfit	Reject	
€ 500	63	0	0	0	Senden
€ 200	55	0	0	0	
€ 100	61	0	4	0	Stat.
€ 50	774	0	82	0	
€ 20	602	0	4	0	
Enter	Stück		2629		zurück
	Wert		10810		


Hier sehen Sie übersichtlich die Anzahl der einzelnen Stückelungen, die Gesamtzahl sowie den gesamten Wert der bearbeiteten Scheine. Diese Aufstellung kann in jedem von dem vorhergehend beschriebenen Modi eingesehen werden

Liste abgelehnter Scheine

Zugang:



Für alle Modi gültig →



→ Unfit Unfit Statistik → Zufuhr Zufuhr-Fehler Statistik

Aussort. Liste	
1	
2	
3	
4	
5	
6	
7	
8	
9	
10	
11	
12	

Diese Listen zeigen die Informationen über alle Banknoten, die im Rückweisungsfach einsortiert wurden.